


Gabarit du SKID à l'échelle 1 : 1

Le gabarit ATES/MHZ remplit les fonctions suivantes :

1. Détermination de l'emplacement de perçage et donc de la compatibilité de la fenêtre existante avec le store SKID
2. Détermination de la profondeur de la parclose existante
3. Indication des profilés d'écartement requis
4. Détermination des dimensions de commande



Point de mesure = Maßpunkt